


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ

РТС-2000 ПВК/АЛ. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- 1 - клемма для подключения линии громкоговорителей
- 2 - клемма для подключения выхода усилителя
- 3 - клемма для подключения линии громкоговорителей
- 4 - клемма для подключения выхода усилителя
- 5 - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- 6 - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- 7 - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- 8 - клемма для подключения выхода усилителя
- 9 - разъем для подключения выхода передающего адаптера длинной линии
- 10 - линейный звуковой выход (на усилитель мощности)
- 11 - разъем подключения адаптера питания
- 12 - клемма подключения заземления