


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ

## РТС-2000 ПВК/АО. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① - клемма для подключения линии громкоговорителей
- ② - клемма для подключения выхода усилителя
- ③ - клемма для подключения линии громкоговорителей
- ④ - клемма для подключения выхода усилителя
- ⑤ - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- ⑥ - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- ⑦ - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- ⑧ - клемма для подключения выхода усилителя
- ⑨ - клемма подключения заземления
- ⑩ - управляемый вход от усилителя-коммутатора
- ⑪ - разъем для подключения системы мониторинга
- ⑫ - разъем подключения контроля усилителя
- ⑬ - разъем подключения адаптера негарантированного питания