


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ


## РТС-2000 ПТПВ. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① - регулятор входного уровня 1 программы (не используется)
- ② - регулятор входного уровня 2 программы
- ③ - регулятор входного уровня 2 программы
- ④ - индикатор уровня выходного сигнала 2 программы
- ⑤ - индикатор уровня выходного сигнала 3 программы
- ⑥ - выключатель сетевого электропитания

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ

## РТС-2000 ПТПВ. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① - сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ② - клемма для подключения выхода усилителя
- ③ - клемма для подключения абонентский линий радиоточек
- ④ - линейный звуковой вход 3 программы
- ⑤ - линейный звуковой вход 2 программы
- ⑥ - линейный звуковой вход 1 программы (не используется)