


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО УКВ/FM ПРИЕМНИКА


РТС-2000 УКВ. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① - кнопки настройки частоты приемника
- ② - регулировка уровня выходного линейного сигнала
- ③ - включение питания/выбор режима работы приемника FM/MP3
- ④ - ЖК-дисплей
- ⑤ - USB вход

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО УКВ/FM ПРИЕМНИКА

РТС-2000 УКВ. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① - сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ② - линейный звуковой выход 1 и выход 2
- ③ - вход для подключения УКВ антенны